

CONSEILS D'HIVERNAGE DE VOTRE MOBIL HOME LOUISIANE

Ces conseils sont indicatifs et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à la maintenance de votre résidence mobile.

À savoir, dans notre région, il peut y avoir des risques de gel de la Toussaint jusqu'aux derniers Saints de glace, c'est-à-dire vers le mois de mai.

Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'effectuer cet entretien, nous pouvons nous occuper de la purge du réseau d'eau ainsi que de la protection de l'ensemble vannes/compteur, voir tarifs et conditions.

Nous considérerons que tout propriétaire n'ayant pas demandé d'effectuer cette maintenance, sera réputé avoir hiverné son mobil home.

CONSEILS INDICATIFS DE MISE EN HORS GEL DE VOTRE RESIDENCE MOBILE

MISE HORS GEL :

- Fermer vanne d'alimentation générale en eau,
- Ouvrir petit robinet de purge sur la vanne d'alimentation sous votre mobil home (qui purge le réseau eau froide / tuyau blanc),
- Ouvrir robinet de purge eau chaude en bout du tuyau rouge sous mobil home à côté de la vanne d'alimentation générale en eau, à l'aide d'un tournevis plat.
- Ouvrir tous les robinets de la résidence mobile (évier, lavabo, douche, WC, lave main, lave linge, lave vaisselle),
- Ouvrir bouton rouge ¼ de tour gauche du groupe de sécurité sous le chauffe-eau pour le vidanger (1/2 suffit),
- Verser de l'antigel dans WC et siphons,
- Déposer le pommeau de douche au sol,
- Tenir portes WC et dressing ouvertes,
- Mettre en mode hors gel  tous les convecteurs électriques,
- Au niveau du tableau électrique général dans les toilettes, maintenez sous tension le disjoncteur général ainsi que les disjoncteurs des convecteurs et de la VMC (concerne gammes résidentielle, loisirs et modèles disposant de l'option),

NB : seuls les modèles résidentiels et ceux disposant de l'option ont les canalisations (sous le mobil home) d'eau blanches et rouges isolées contre le gel. Vous pouvez isoler le tuyau noir d'alimentation générale en eau et les tuyaux blancs et rouges sous mobil home (acheter de l'isolant au mètre),

REMISE EN ROUTE :

- Ouvrir la vanne extérieure afin d'alimenter tout le réseau interne puis fermer,
- Fermer tous les robinets intérieurs y compris la vidange du chauffe eau,
- Revenir 10-15 mn après et rouvrir la vanne.

Pour toute demande d'information, contactez-nous par mail à contact@residence-lapinede.com
ou par téléphone au + 33 (0)4 67 11 02 16